



Rif.	Codice	Descrizione
1	HCSF33TU.01	Cavo - Cable
2	HCSF33TU.02	Passacavo - Cable base
3	HCSF33TU.03	Supporto superiore - Upper cover
4	HCSF33TU.04	Piastrina passacavo - Cable base cover
9	HCSF33TU.09	Rotore - Shaft with rotor
10A	HCSF33TU.10A	Motoprotettore - Auto-Cut
10B	HCSF33TU.10B	Piastrina motoprotettore - Auto-cut plate
11	HCSF33TU.11	Anello cuscinetto - Bearing fixer
13	HCSF33TU.13	Motore completo - Complete motor
17	HCSF05UF.17	Olio dielettrico - Lubricant
19	HCSF33TU.19	Supporto porta cuscinetti - Bearing bracket
20A	HCF33TU.20A	Cuscinetto superiore - Upper bearing
20B	HCF33TU.20B	Cuscinetto inferiore - Lower bearing
21	HCSF33TU.21	Tenuta meccanica - Mechanical seal
23	HCSF33TU.23	Portatenuta - Mechanical seal bracket
25	HCSF33TU.25	Anello corteco - Oil seal
26	HCSF33TU.26	Corpo pompa - Casing
27	HCSF33TU.27	Girante - Impeller
28	HCSF33TU.28	Coperchio corpo pompa - Casing cover
35	HCSF33TU.35	Curva inox - Coupling
36	HCSF33TU.36	Flangia - Flange
41	HCSF33TU.41	Maniglia - Handle
46	HCSF33TU.46	Chiavetta - Impeller key
47	HCSF33TU.47	Set guarnizioni - Packing (1 set)
55	HCSF33TU.55	Tappo - Oil Plug